
Makita® Tijera de hierba a batería
UM110D 110 mm



Cambio de accesorio sin herramientas

Se puede cambiar el accesorio de cortahierbas y recortasetos de una forma fácil y sencilla.
Se afloja fácilmente con una moneda y se consigue tensar mediante dos tornillos.



Accesorios

Cuchilla recortasetos
Código 191N24-2
200 mm



Pala de ramaje
Código 198401-5




Cuchilla cortahierbas
Código 191N23-4
110 mm



Protector de cuchillas
Código 458342-0



Mango extensible
Código 198486-1



Permite usar la herramienta cómodamente mientras se trabaja de pie.

- Las 5 posibles posiciones permite ajustarlo a la altura del usuario.
- Botón de bloqueo en ambos lados de la herramienta.



Tiempo de carga

18V Litio-Ión	DC18WA
BL1815G 1,5Ah	70 min



Tijera de hierba a batería
UM110 110 mm

Ancho de corte	Cortahierbas: 110 mm Cortasetos: 200 mm
Ajuste de profundidad	15, 20, 25 mm
Carreras por minuto	2,500 cpm
Tiempo de uso continuo	w/ BL1815G: 65 min
Presión sonora	70 dB(A)
Emisión de vibración	2,5 m/s^2 or less
Dimensiones (L x An x Al)	w/ BL1815G: 331 x 120 x 130 mm
Peso Neto	1,4 - 1,5 kg

Equipo básico: Protector de cuchillas, cargador y batería.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262